

# Guide d'utilisation de la calculatrice NumWorks



NUMWORKS

# Mettre à jour sa calculatrice NumWorks



## Pourquoi mettre à jour sa calculatrice ?

La calculatrice NumWorks est une calculatrice **évolutive** qui est le fruit d'une **collaboration** entre notre communauté de professeurs et de développeurs. Nous échangeons et travaillons ensemble pour faire de NumWorks une **calculatrice sur-mesure pour le lycée**. C'est pourquoi nous améliorons sans cesse votre calculatrice par le biais de **mises à jour régulières**.

## Comment mettre à jour sa calculatrice ?


### Étape 1

Depuis votre ordinateur, connectez-vous à votre compte numworks en utilisant Google Chrome :

<https://my.numworks.com> 🔍

### Étape 2 :

Aller sur la page Mon Compte > mise à jour.



### Étape 3 :

Branchez votre calculatrice à votre ordinateur à l'aide du câble USB et suivez la procédure de mise à jour.

⚠️ Veillez à ne pas débrancher votre calculatrice avant la fin de la mise à jour.



# Charger sa calculatrice NumWorks



## Optimiser son temps de charge

La calculatrice NumWorks fonctionne avec une batterie. Elle est vendue avec son câble USB de recharge. Pour la recharger, il vous suffit de brancher votre calculatrice sur **un adaptateur secteur** ou **sur votre ordinateur**.

Le temps de charge optimal de la calculatrice est de **6 à 7 heures**.

### En charge

Lorsque la calculatrice est en charge, un éclair ⚡ apparaît dans la jauge de batterie et **la diode sur le dessus** de la calculatrice est allumée en **orange**.



### En charge

Lorsque la calculatrice est chargée, un logo ✔ apparaît dans la jauge de batterie et **la diode sur le dessus** de la calculatrice est allumée en **verte**.



⚠ Si vous chargez votre calculatrice sur un ordinateur et que celui-ci se met en veille, cela peut ralentir ou arrêter la charge de la calculatrice. Ainsi, le temps de charge peut être rallongé. Un temps de charge inférieur risque de diminuer nettement les capacités de la calculatrice.


# Activer et désactiver le mode examen




La calculatrice NumWorks est **autorisée aux examens** de l'enseignement scolaire et dispose du mode examen.




## Activer le mode examen, c'est très simple !



Aller dans **paramètres**.



Sélectionner **Mode examen**.




Appuyer sur **OK**.

En mode examen, un symbole  apparaît dans le bandeau de l'écran et la diode clignote en **rouge**.

## Désactiver le mode examen, c'est très simple aussi !



Brancher la calculatrice à un **ordinateur**.



Une fenêtre apparaît alors sur l'écran. Choisir **Valider** et appuyer sur **OK**.



**Astuce** : si un élève a déjà activé le mode examen sur sa calculatrice avant son arrivée en salle d'examen, il est possible de réactiver le mode examen en suivant la procédure d'activation ci-dessus.

**A noter** : le mode examen supprime l'ensemble de l'historique, des données et des scripts python de la calculatrice. Vous pouvez sauvegarder les scripts Python sur votre compte NumWorks avant de passer en mode examen pour ne pas les perdre.

**Attention** : Le mode examen est très énergivore. Pensez à bien le désactiver après votre examen pour éviter que votre calculatrice se décharge complètement !

# Besoin d'aide ?



Vous avez une question ? Un doute ?  
N'hésitez pas à vous rendre sur notre page **Assistance**.



[numworks.fr/assistance](https://numworks.fr/assistance) 🔍

Vous pourrez trouver de nombreuses réponses à vos questions concernant la calculatrice, son utilisation, votre commande, etc sur notre page Assistance.

Si besoin, vous pouvez nous contacter à [contact@numworks.fr](mailto:contact@numworks.fr)

